

## **Meetinstructies Rolhorren**

De **rolhor** wordt **exact** gemaakt op de maten die u invoert.

**Rolhorren** worden **In De Dag** of **Op De Dag** geplaatst.

**In De Dag** (IDD): montage van een product tussen het kozijn of muur.

**Op De Dag** (ODD): montage van een product tegen plafond, op het kozijn of muur met overlapping.

- Gebruikt u voor het meten een goede duimstok of een rolmaat;
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen;
- Maten kunnen tot op de millimeter worden doorgegeven;
- Multiraamdecoratie.nl produceert de rolhorren **exact** op de door u aangegeven maten;
- Multiraamdecoratie.nl is niet aansprakelijk voor meetfouten.

### **1. Meting voor in het kozijn of muur (In De Dag)**

- a. Breedte: meet de horizontale dagmaat boven en onder. Neem de kleinst gevonden dagmaat en trek hier maximaal 2 mm vanaf. Dit is de maakmaat.
- b. Hoogte: meet de verticale dagmaat links en rechts. Neem de kleinst gevonden dagmaat en trek hier maximaal 2 mm vanaf. Dit is de maakmaat
- c. **Let op!**: Houdt rekening met de afmetingen van de geleiders en de cassette die in de dag gemonteerd worden. Dit i.v.m. eventuele obstakels in het kozijn zoals raamboompjes, uitzetijzers, e.d.

### **2. Meting voor , op het kozijn of muur (Op De Dag).**

- a. Breedte: meet de horizontale dagmaat boven en onder. Neem de grootst gevonden dagmaat en tel hierbij 80 mm op (2x de breedtemaat van de zijgeleider + dagmaat ). Dit is de maakmaat.
- b. Hoogte: meet de verticale dagmaat links en rechts. Neem de grootst gevonden dagmaat en tel hierbij 65 mm op (cassettehoogte +10mm + dagmaat). Dit is de maakmaat

De door u opgegeven maten worden door ons **exact** aangehouden, zodat de **rolhorren** altijd past op de gewenste plaats.

**Noteer nu uw maten in cm (bijv. 139,7 cm)**

Breedte in cm:

Hoogte in cm: